

LE CORNICI

MOULDINGS

ZIERLEISTEN

ПЛИНТУСА



1



2



3



4



5



6

Italstyl - Eurostyl - Extrastyl - Americanstyl - Newstyl

1. Iniziare a tagliare le cornici in modo da realizzare gli angoli che vi servono. Controllate che combininno.

2. Stendere la colla speciale Eurocoll Plus su entrambe le superfici posteriori dell'asta che andranno a contatto con la parete o il soffitto, nonché fra le giunture (incidenza media: 1 cart. x 8 ml).

3. Applicare la cornice alla parete con una leggera pressione. Dopo una settimana riempite con la colla ogni giuntura o spazio.

4. Togliete l'eccesso di colla con l'aiuto di una spatola.

5. Pulite quindi con l'aiuto di una spugna.

6. Lasciate asciugare e rifinite con vernice a base d'acqua.

1. Cut straight ends to make the type of corners you need. Check fit.

2. Apply the special glue Eurocoll Plus on both back surfaces of the stick meant to lean on the wall and inside the joint (average incidence: 1 cart. x 8 ml).

3. Press pieces into the corner with a light pressure. After a week fill all joints and gaps with glue.

4. Remove glue in excess by using a spatula.

5. Wipe smooth with a clean damp sponge.

6. Let dry and apply water-based paint.

1. Beim Schneiden der Gehrung ist unbedingt darauf zu achten, dass die "Deckenklebefläche" des Zierprofils auf dem Boden und die "Wandklebefläche" an der Innenwand der Gehrungslade liegt.

2. Nachdem die Gehrung auf Passgenauigkeit geprüft wurde, wird der Klebstoff Eurocoll Plus auf beide Klebeflächen und im Stoßbereich mit der Kartusche oder mit dem Spachtel aufgetragen (durchschnittlicher Verbrauch: 1 Kart. x 8 ml).

3. Das Zierprofil passgenau ansetzen und vorsichtig andrücken. Nach einer Woche alle Fugen und Stöße mit Klebstoff füllen.

4. Überschüssigen Klebstoff mit einem Spachtel sofort entfernen.

5. Anschließend Klebstoffreste mit einem feuchten Schwamm sofort abwaschen.

6. Die Zierprofile können nach einer Trocknungszeit von ca. 24 Std. mit Dispersionsfarbe oder Acryllack überstrichen werden.

1. Начните резать плинтус так, что бы создать необходимые углы.

2. Нанесите специальный клей Eurocoll Plus на внутреннюю часть плинтусов, которые будут соприкасаться со стеной или потолком (средний расход: 1 туба / 8 мл).

3. Приклейте плинтус к стене, слегка надавливая на него. Через неделю заполните клеем Eurocoll все стыки и про-странства.

4. Удалите излишки клея с помощью шпателя.

5. Очистить поверхность чистой влажной губкой.

6. Дать время для про-сушивания поверхности, а затем подправить краской на водной основе.